

Назначение

Порядок зачистки транспортного средства перед погрузкой семенного материала для транспортировки

Когда проводится

Перед въездом на территорию для загрузки семенного материала
Перед началом загрузки УСМ в поле

Зачистка автомобиля при транспортировке семенного материала



Требования к автомобилю:

- техническая исправность;
- целостность и чистота кузова (не должно быть остатков зерна, зерновой и сорной примеси, земли, камней, грязи, воды);
- наличие полога;
- в случае перевозки биг-бегов не допускается наличие выступающих острых частей внутри кузова;
- не допускаются протечки масла или бензина, наличие битых/треснувших зеркал/стекол.

Зачистку проводит водитель, выполняя следующие действия:

1. Очищает внешнюю поверхность кабины, внешнюю и внутреннюю поверхность кузова от остатков зерна, зерновой и сорной примеси, земли, камней, грязи, воды.
2. Очищает раму, колеса, передний и задний мост от остатков зерна, зерновой и сорной примеси, земли, камней, грязи.
3. Поднимает кузов, устанавливает страховочный ограничитель против аварийного опускания кузова, раскрывает тент и сметает остатки зерна, зерновой и сорной примеси, земли, камней, грязи.
4. Если ТС бортового типа, то открывает створки борта и проводит зачистку в той же последовательности.

ВНИМАНИЕ! Перед началом погрузки проверяется качество зачистки. Не соответствующие требованиям автомобили к погрузке НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!